



Veiligheidsinstructies

Jump4Joy springkussenverhuur

(versie 07)

1. Bij regen moet het springkussen in opgeblazen toestand blijven staan voor de hele huurperiode tot het wordt afgehaald. Uitzondering: bij onweer en hevige rukwinden mag U het springkussen tijdelijk leeg laten lopen. Als de storm is gaan liggen, de blaasinstallatie terug aanzetten, zodat er niet te veel regenwater in het luchtkussen kan binnendringen.
2. Bij windkracht 5 of meer mag het springkussen niet gebruikt of opgeblazen worden.
3. Bij een zachte ondergrond zoals bijv. gras moet het springkussen met de bijgeleverde haringen verankerd worden, zodat het niet kan omwaaien of door oneigenlijk gebruik, kan kantelen. Zie erop toe dat de geplaatste haringen geen beschadigingen geven aan het springkussen of valgevaar opleveren voor de omstanders/gebruikers.
4. Bij een harde ondergrond zoals bijv. stenen, asfalt, beton, etc, wordt er valbescherming geplaatst rond de in-/uitgangen bij het opzetten van het springkussen, de toezichthouder is verplicht erop toe te zien dat deze rond de in-/uitgangen blijven liggen en gebruikt worden waarvoor deze zijn bedoeld.
5. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
6. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen af. De minimale werkdruk bedraagt 10mbar, de maximale 30 mbar.
7. De blower van het springkussen mag in geen enkel geval worden afgedekt.
8. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene persoon.
9. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar, toezicht dient ten alle tijden aanwezig te zijn.
10. De minimale leeftijd van de gebruikers is 3 jaar, de maximale leeftijd is 12 jaar.
11. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig op het springkussen is afhankelijk van de grootte en het type van het springkussen
 - Springkussen Boerderij: max. 9 gebruikers.
 - Springkussen Candyland: max. 10 gebruikers
 - Springkussen Krokodil/Haai/Dino: max. 12 gebruikers.
 - Springkussen Piratenschip/Nijlpaard: max. 14 gebruikers.
12. De maximale lengte van de gebruikers is 1.60m.
13. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
14. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
15. Informeer de gebruikers op de gevaren van vallen, bij het verlaten van het springkussen.
16. Het is niet toegestaan om de opstap van het springkussen te gebruiken om te springen in verband met valveiligheid.
17. Het gebruik van voedsel en drinken in het springkussen is niet toegestaan.
18. Het is niet toegestaan het springkussen nat te maken of middelen te gebruiken waardoor het springkussen glad wordt, zoals bijvoorbeeld zeepsop.
19. Het is niet toegestaan confetti of dergelijke andere materialen te gebruiken op het springkussen.
20. Het springkussen is uitsluitend voor kinderen om erop te springen en niet voor volwassenen.
21. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het springkussen.
22. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen of ander soort gedrag wat de veiligheid in gevaar kan brengen.
23. Het is absoluut niet toegestaan om op de buitenwanden te klimmen.

Gebruik het springkussen waarvoor het is bedoeld, zie toe op de veiligheid van de gebruikers en omstanders. Hou a.u.b. het springkussen netjes zodat ook de volgende huurder er net zoveel plezier aan kan beleven als u!